

ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИК ПОГРУЖНОЙ БЫТОВОЙ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

* Электрокипяtilьник погружной предназначен для кипячения и нагрева воды.

* Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией и следуйте ее рекомендациям.

Внимание! Сгоревший электрокипяtilьник ремонту не подлежит. Шнур питания замене не подлежит.

Прибор предназначен для кипячения и подогревания воды в бытовых условиях

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

* Перед включением электрокипяtilьника в сеть убедитесь в исправности шнура, вилки и розетки

* Электрокипяtilьник по пожарной безопасности относится к приборам, работающим под надзором.

Включение и выключение электрокипяtilьника производить только в погруженном в воду состоянии.

* Внимание: при извлечении из воды обязательно отключить от сети.

* Запрещается опускать электрокипяtilьник в мыльные и щелочные растворы. После отключения и извлечения кипяtilьника из сосуда он остается горячим и к нему не следует прикасаться или размещать его на легковоспламеняющихся поверхностях.

* **Внимание!** Категорически запрещается оставлять прибор без внимания, если он подключен к электросети. Запрещено применять при чистке абразивные вещества!

* Ни в коем случае нельзя опускать ручку кипяtilьника в воду. В противном случае это может привести к поломке прибора и несчастному случаю!

Внимание! Запрещается опускать руку в нагреваемую воду для контроля температуры при включенном электрокипяtilьнике.

* Не допускается привлекать к пользованию электрокипяtilьником малолетних детей.

* Сосуд с электрокипяtilьником располагайте на негорючей подставке не ближе 100мм к стене.

* Не прикасайтесь к нагреваемой воде и сосуду (если он выполнен из металла) при включенном электрокипяtilьнике.

* Храните кипяtilьник в местах, недоступных для детей.

Не позволяйте пользоваться прибором лицам с ограниченными физическими или умственными возможностями, людям с отсутствием опыта и знаний, если они не были проинструктированы об использовании прибора лицом, отвечающим за его безопасность, и детям.

* **Внимание!** Прибор не предназначен для работы с внешним таймером или отдельной дистанционно-управляемой системой

УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИКА

* Электрокипяtilьник состоит из нагревательного элемента, колодки, шнура питания с вилкой и зацепа (крючка). * Оболочка нагревательного элемента может быть выполнена из алюминиевого сплава с осветлением, латуни, меди или железа с никелированным покрытием наружной поверхности. * Зацеп (крючок) служит для установки электрокипяtilьника в сосуд.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Перед включением электрокипяtilьника в сеть проверьте соответствие напряжения сети напряжению, указанному в маркировке кипяtilьника.

- * Для нагревания воды может быть использован любой сосуд, применяемый в бытовых условиях для аналогичных целей.
- * Перед включением в сеть погрузите электрокипяtilьник в воду так, чтобы уровень воды был выше нагревательного элемента.
- * Перед извлечением кипяtilьника из воды, отключите его от сети.
- * Не кладите горячий электрокипяtilьник на воспламеняющуюся поверхность.
- * Запрещается непрерывно кипятить прибором воду более 30 минут. Повторное кипячение возможно только после остывания кипяtilьника и обработки его сухой мягкой тканью.

ХРАНЕНИЕ И УХОД

- * Храните электрокипяtilьник в сухом, отапливаемом помещении при температуре от +5 С до +40 С.
- * Для снятия накипи с нагревательного элемента рекомендуется периодически промывать его в 15-20% растворе уксусной кислоты.
- * Во избежание появления ржавчины, после использования выньте кипяtilьник из воды, дайте ему остыть и насухо протрите мягкой тканью.
- * Чистка кипяtilьника возможна только при условии, что прибор отключен от электросети.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение 220-240V

Частота 50 Hz